

TOMA DE MEDIDAS



Recomendamos tomar las medidas tanto de ancho como de alto siempre en dos puntos de referencia.

INSTALACIÓN A JUNQUILLO O HUECO

Medir el ancho y el alto del cristal, es decir, las distancias entre junquillos y descontar 10 mm.

INSTALACIÓN A BORDE DEL MARCO

Ancho: Medir la distancia entre los bordes exteriores del marco.

Alto: distancia entre el borde superior e inferior del marco.

El producto no debe impedir la apertura de la puerta o ventana.

INSTALACIÓN FUERA DEL MARCO O PARED

Ancho: Agregar 60mm a la distancia entre los bordes exteriores del marco.

Alto: distancia entre el borde superior del marco y el suelo mas las dimensiones del producto recogido.

Tener en cuenta que el producto recogido debe quedar fuera del hueco.

Consultar tabla de dimensiones de recogida.

